



Замок устанавливается в задней части автомобиля, снизу багажного отделения.



Вывернуть два болта.



Установить коробку и притянуть срывными болтами М8х65.



Затянуть срывные болты до отрыва головок.

