



Вывернуть два самореза.



Вывернуть саморез.



Снять панель.



Снять панель, отсоединить фишки.



Снять боковую панель.



Вывернуть саморез. Отвернуть 2 нижних самореза крепления эбу.



Отвернуть гайку...



...и заменить ее шестигранником.



Отвернуть гайку.



Установить площадку.



Снять жгут. Притянуть дополнительный кронштейн болтом М6.



Установить блокиратор педали тормоза. Переднюю часть блокиратора при затяжке и регулировке приподнять.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.



Одеть метку и разметить панель.
Выполнить отверстие в панели.



Затянуть срывные болты до отрыва головок.
Установить на место панели.

