



Вытащить диагностический разъём из штатного места установки.



Освободить провода диагностического разъёма для определения их максимальной длины.



Расположить диагностический разъём в месте, удобном для установки и дальнейшего использования.



Привернуть основание защиты в удобном месте к пластику или металлическому каркасу, используя крепёж из комплекта.



Завести провода разъёма в прорезь основания.



Установить крышку основания и притянуть секретными болтами ключом из комплекта.