



Снять крышку, выкрутив клипсы.



Установить кронштейн, притянув срывными болтами. Закрутить крепеж до отрыва головок.

