



Снять крышку, выкрутив клипсы.



Установить кронштейн, притянув срываными болтами. Закрутить крепеж до отрыва головок.

