



В задней части автомобиля, снизу багажного отделения вывернуть три болта .



Установить защиту запасного колеса и притянуть срывными болтами.



Затянуть срывные болты до отрыва головок.

