

Выкрутить 2 болта.



Снять панель.



Выкрутить 2 самореза.



Снять панель.



Выкрутить 2 болта, снять пластину.



Снять боковую панель.



Выкрутить саморез.



Выкрутить саморез.



Снять панель.



Выкрутить саморез.



Снять панель.



Выкрутить болт. Снять панель, отсоединить фишки.






Установить нижнее крепление на свободные шпильки и притянуть срывными гайками с шайбами.





Установить верхнее крепление замка. Болт M6x35 заворачивать с небольшим усилием т.к. болт сам нарезает резьбу в данном отверстии.







Притянуть замок к верхнему крепелнию.

<u>Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из</u> положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.

Запрещается уксплуатировать автомобиль при вставленном ключе в цилиндр замка.



Разметить и выполнить отверстие в панеле $\emptyset 20$ мм.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

