



Выдернуть клипсы.



Снять панель.



Снять боковую панель.



Подснять панель.



Вывернуть саморезы и снять панель.



Вывернуть болты.



Вывернуть 3 болта. Подснять панель.



Отвернуть гайку...

...заменить ее столбиком L-68 мм.



Отвернуть гайку.



Установить нижнее крепление замка.  
Притянуть срывными болтами и гайкой.



Отвернуть гайку крепления рулевой колонки.



Срывной гайкой притянуть верхнее крепление замка.



Притянуть замок к нижнему креплению.



Притянуть замок к верхнему креплению.

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.



Разметить и выполнить отверстие в панели  
Ø20 мм.



При необходимости подрезать панель.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

