

## Установка на BMW 1, BMW 3



Вывернуть саморезы, снять панель.



Вытащить разъем из панели. Закрепить замок как показано на фотографиях.



Закреть разъем внутри замка.

## Установка на BMW 5, BMW 7, BMW GT



Вывернуть саморезы, снять панель,  
вытащить разъем из панели.



Собрать крепление замка, как показано на  
фотографиях.



Закрепить замок как показано на фотографии и закрыть разъем внутри замка.



Возможна установка без использования уголка на BMW 5 и BMW GT.

## BMW X5



Вывернуть саморезы, снять панель, вытащить разъем из панели. Закрепить замок как показано на фотографии.



Закреть разъем внутри замка.

## BMW X6



Вывернуть саморезы, снять панель.



Вытащить разъем из панели. Закрепить замок как показано на фотографии.



Закреть разъем внутри замка.