

Выкрутить 2 винта.



Вывернуть винт.



Выкрутить винт.



Снять панель.



Выкрутить винт.




Вырезать прямоугольное отверстие.



Завести блокиратор за панель приборов.



Притянуть верхнее крепление блокиратора.



Притянуть нижнее крепление блокиратора. Установить рулевой вал в положение «прямо». Установить блокирующую муфту, проверить свободное вращение рулевого вала при разных регулировках положениях руля.



Одеть метку и разметить малую боковую панель. Выполнить в ней отверстие, одеть декоративную накладку. Сорвать крепеж муфты и замка.

