



Для установки замка требуется подъемник. Стрелками указаны места установки элементов замка. Перед установкой требуется снятие запасного колеса.



Установить пластину с резьбовыми отверстиями.



Одеть защитный колпак.



Притянуть болтами М8х16.



Вывернуть 2 болта.



Установить доп. защиту, притянуть срывными болтами М6х20, и установить основную защиту, притянуть срывными болтами М8х60.



При установке запасного колеса вставляем защитный элемент. (в сборе)



Затем держатель колеса.



Затянуть все болты до отрыва головок.

